

Verrou 70X1252

Pour les appareils équipés d'un verrou avec cosses seules, vous devez brancher la filerie avec connecteur de la façon suivante sur la carte de puissance:

fil rouge > Carte de puissance repérée : PHASE

fil bleu > Carte de puissance repérée : VERR

Fil blanc > Carte de puissance repérée : CVER

Fil noir > Carte de puissance repérée : CPO

